

COMPLEMENTOS

Preparação, proteção e acabamento para resultados superiores.

A Linha Complementos New Tintas reúne soluções desenvolvidas para preparar, nivelar, impermeabilizar e proteger superfícies antes e durante a pintura. Produtos que aumentam a aderência, melhoram o rendimento das tintas e garantem acabamentos mais resistentes, uniformes e duradouros para ambientes internos e externos.



VEDANEW SELANTE

Selante flexível desenvolvido para vedar trincas, juntas e fissuras, formando uma barreira impermeável contra infiltrações.

Indicado para vedação de paredes, fachadas, lajes e pisos sujeitos à infiltração.

- Impermeabilizante
- Alta elasticidade
- Excelente vedação
- Acompanha microfissuras
- Fácil aplicação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 20% com água potável	 Lata 900mL - 7 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 200 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 2 horas	 Secagem final 4 horas

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco

Peso Específico: 1,12 – 1,18 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Em superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Fundo Preparador de Paredes, para uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de superfícies fracas, reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol, deverá ser removido. Realizar um nivelamento com Massa Acrílica (interior e exterior). Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.